Laboratorium 4


Biblioteki: numpy, matplotlib, scipy

Celem laboratorium 4 jest zapoznanie się z operacjami konwolucji i korelacji.

Zadanie 1:

- Należy wczytać obraz *vessel.jpeg* za pomocą polecenia ptt.imread, następnie uśrednić kanały barwne w celu uzyskania obrazu monochromatycznego (np.mean).
- Przygotować wykres o 4 kolumnach i 3 wierszach.
- Zadeklarować operatory Sobel S1-S4.
- Przy użyciu metody ndimage.convolve z biblioteki scipy wykonać operację splotu obrazu przy użyciu jąder konwolucji S1-S4. Wynik zaprezentować w pierwszym wierszu wykresu.

Efekt zadania 1:




Zadanie 2:

- Napisać funkcję, która wyłącznie przy użyciu prostych operacji matematycznych będzie wykonywać operację **korelacji**. Można założyć, że rozmiar jądra zawsze będzie wynosić 3x3.
 - Efektem powinien być obraz o dwie kolumny i dwa wiersze mniejszy, niż oryginalny.
- Wynik operacji korelacji, wykonanej przy użyciu wyżej opisanej funkcji, przedstawić w drugim wierszu wykresu.
 Zwrócić uwagę na różnice między wynikiem operacji splotu i korelacji.

Efekt zadania 2:

Laboratorium 4 1




Zadanie 3:

- Zmodyfikować funkcję do operacji korelacji w taki sposób, aby umożliwiła także wykonanie operacji konwolucji.
- Zmodyfikować funkcję, aby przyjmowała dowolne jądro konwolucji.
- Obrazy po operacji konwolucji (wykonanej za pomocą własnej funkcji) przedstawić w trzecim wierszu wykresu.

Efekt zadania 3:

Laboratorium 4 2



Laboratorium 4 3